

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ ФГУП
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

Н.И.Ханов

« 2 » июля 2009 г.

Расходомеры шестеренчатые ZHM	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № _____ Взамен № _____
--------------------------------------	---

Выпускаются по технической документации фирмы «KEM KÜPPERS ELEKTROMECHANIK GmbH», Германия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расходомеры шестеренчатые ZHM (далее - расходомеры) предназначены для измерений среднего объемного расхода, объема жидкости, преобразования измеренных значений в унифицированные электрические выходные сигналы (импульсные или постоянного тока), а также индикации результатов измерений.

Измеряемая среда - любые жидкости с вязкостью от $5 \text{ до } 25 \cdot 10^3 \text{ мм}^2/\text{с}$ (лаки, воски, клеи, масла, жиры, эпоксидные смолы, гидравлические масла и т.д.).

Область применения: химическая, пищевая, нефтяная, фармацевтическая промышленность и др.

ОПИСАНИЕ

Расходомеры ZHM относятся к группе камерных счетчиков.

Принцип действия расходомера основан на измерении количества оборотов шестерен, вращающихся под действием потока жидкости.

Измеряемая среда, протекая через камеру, приводит шестерни в движение, заставляя их вращаться под действием разности давлений на входе и выходе камеры.

Формирователь импульсов (катушка индуктивности с усилителем), который входит в состав вычислителя VTM, бесконтактно через стенку корпуса воспринимает частоту вращения шестерней (амплитудная модуляция несущей частоты). Количество оборотов шестерен пропорционально значению расхода и выдается в форме электрических импульсов.

После усиления и формирования, (только для формирователей импульсов FOP, TD, VTQ, IF/VIEG, HE, HD) сигнал в виде электрических импульсов прямоугольной формы поступает в вычислитель или счетчик импульсов.

В состав расходомера входит преобразователь расхода и вычислитель VTM с формирователем импульсов, который соединяется с корпусом расходомера с помощью резьбового соединения.

Расходомеры шестеренчатые ZHM могут комплектоваться другими формирователями импульсов: FOP, TD, VTQ, IF/VIEG, HE, HD, которые отличаются друг от друга способом передачи во внешние цепи выходного сигнала (оптический, токовый, потенциальный) и отсутствием вычислителя.

Микропроцессорный вычислитель VTM производит управление измерительным процессом, математическую обработку и линеаризацию результатов измерений среднего объемного расхода и

объема жидкости и выдает во внешние цепи импульсы, частота которых пропорциональна расходу измеряемой среды.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условный диаметр, наибольшее (Q_{\max}) и наименьшее (Q_{\min}) значения расхода и габаритные размеры преобразователей расхода ZHM приведены в таблице.

Тип преобразователя	Диаметр условного прохода, мм (дюйм)	Значения расхода, м ³ /ч		Масса, кг	Габаритные размеры (диаметр, высота), мм
		Q_{\min}	Q_{\max}		
ZHM 01	6,35 (0,25)	0,0003	0,06	1,3	72; 41
ZHM 01/1		0,0003	0,12	1,3	72; 41
ZHM 01/2		0,0012	0,18	1,5	72; 50
ZHM 02/1		0,003	0,12	2,2	80,5; 51
ZHM 02		0,006	0,42	2,3	80,5; 55
ZHM 03		0,03	1,5	2,9	80,5; 67
ZHM 04	12,7 (0,5)	0,03	4,2	8,5	121; 96
ZHM 05	31,75(1,25)	0,3	9,0	23	170; 133
ZHM 06/1		0,3	15	27	188; 180
ZHM 06		1,2	30	35	
ZHM 07	38,1(1,5)	3,0	60	66,5	232; 220

Пределы допускаемой относительной погрешности расходомера ZHM при измерении объемного расхода и объема (совместно с вычислителем VTM), % $\pm 0,5$

Выходные сигналы: постоянного тока (4-20) мА (для вычислителя VTM) и частотный

Напряжение питания расходомера, В 8-30

Потребляемая мощность, мВт, не более 750

Средний срок службы, лет 10

Условия эксплуатации:

- диапазон вязкости измеряемой среды от 5 до $25 \cdot 10^3$ мм²/с;

- температура измеряемой среды до 150 °C;

- диапазон рабочих давлений измеряемой среды от 16 (1,6) до 630 (63) бар (МПа);

- диапазон температуры окружающей среды от минус 20 до плюс 50 °C

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на расходомер методом флексографии и на титульный лист эксплуатационной документации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Преобразователь расхода ZHM 1 шт.;

Вычислитель VTM или один из формирователей импульсов VIEG , FOP, TD, VTQ, IF/VIEG, HE, HD) 1 шт.;

Паспорт 1 экз.;

Укладочный ящик 1 шт.

ПОВЕРКА

Проверка расходомеров ZHM осуществляется в соответствии с ГОСТ 8.451-81 «Счетчики жидкости камерные. Методы и средства поверки»

Основные средства измерений, применяемые при поверке:

- установка трубопоршневая KEM-A, диапазон измерений объемного расхода $0,3 \cdot 10^{-3}$ - $15 \text{ м}^3/\text{ч}$, погрешность $\pm 0,1\%$;

- установка поверочная трубопоршневая Сапфир-100-40Т, диапазон измерений объемного расхода 10 - $100 \text{ м}^3/\text{ч}$, погрешность $\pm 0,05\%$.

Межпроверочный интервал - 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.510-2002 “ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объема и массы жидкости”.

Техническая документация фирмы «KEM KÜPPERS ELEKTROMECHANIK GmbH» .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип расходомеров шестеренчатых ZHM утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при ввозе в страну и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Сертификат соответствия № РОСС DE. ГБ05.В02758 от 26.06.2009 г. выдан органом по сертификации НАИО «ЦСВЭ».

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «KEM KÜPPERS ELEKTROMECHANIK GmbH», Германия.

Адрес: Liebigstrabe 2, 85757, Karlsfeld, Germany.

Телефон: +08131/593910

Факс: +08131/92604

ЗАЯВИТЕЛЬ: фирма «MICHAEL DUECK- Industrievertretungen und Vertrieb», Германия.

Адрес: St.-Vither-Str. 12, 50171 Kerpen

Tel: +49 2237 975850; Fax: +49 2237 975827

Представитель фирмы
«KEM KÜPPERS ELEKTROMECHANIK GmbH»

